

Настройка сканера GlobalPOS GP-9400B для работы с ОС Windows в системе «Честный знак» (1С и другие).

Для настройки в интерфейсе «эмуляция клавиатуры» (HID) считайте последовательно сверху вниз следующие штрихкоды:



%%EnterSet

Вход в установки



%%SpecCode93

Сброс на заводские настройки



%%SpecCode40

Английская раскладка клавиатуры



%%SpecCodeEF



%%1D



%%ExitSet

Выход из настроек