

Руководство Пользователя

Двумерный Сканер Штрих-кода

GP-3200



V6.2

Введение

Данное руководство пользователя предназначено для 2D сканера штрих-кода. Для получения подробной информации, пожалуйста, скачайте полное руководство пользователя с нашего сайта.

Настройка сканера

Сброс к заводским настройкам



Сброс на заводские настройки
Отсканировав данный штрих-код, сканер будет сброшен к заводским настройкам по умолчанию ("**").

Интерфейс передачи данных



*USB-KBW



RS232



USB Virtual Com

Подсветка



ВЫКЛ.



Режим моргания

Сигнал успешного считывания
(уровень громкости)



*ВКЛ.



ВЫКЛ.



Высокий



Средний



Низкий

Режим сканирования



*Ручной режим



Автоматический
режим



*Стандартная
чувствительность



Низкая
чувствительность



Высокая
чувствительность



Максимальная
чувствительность

Caps Lock



*Оригинальные
данные



Всегда нижний регистр



Всегда верхний регистр

Терминал



Выключить



*Включить



*Enter(0x0D)



TAB



0x0D+0x0A



F1



F10



F12

Чтение инверсного штрих-кода



Только обычные ШК



Чтение обычных и инверсных ШК

Интерфейс RS-232

Биты данных



7 бит



*8 бит

Паритет (Parity Check)



*нет



Четный



Нечетный

Стоповый бит



*1 бит



2 бита

Скорость передачи данных



*9600



1200



4800



19200



38400



57600



115200

Язык



*USA



French



Italy



Germany



Czech



Россия



ALT

Контрольный символ



Не передавать EAN13



*Передавать EAN13



Не передавать UPC A



*Передавать UPC A



Full ASCII 39



*Standard 39

Основные настройки



Считывать все ШК



Включить 1D ШК




Выключить 1D ШК

Включить 2D ШК




*Считывать code 39



Не считывать code 39



*Считывать code 128



Не считывать code 128