


Базовые настройки для работы с 1С для сканера GlobalPOS 9322B

* настройка по умолчанию

Буферный режим



^&D15&^

* ВЫКЛЮЧИТЬ



^&D16&^

ВКЛЮЧИТЬ

Символ GS



^&053&^

ALT

+



DY000

ВКЛЮЧИТЬ GS



DY010

* ВЫКЛЮЧИТЬ GS