

Сканер 1170

Инструкция по настройке

Версия 1.2

Войти в режим настройки((+SETF))



Глава.1

Системная информация



По умолчанию((+RETF))



Версия ПО((+SFVR))

Глава.2

Настройка системы

2.1 Выбор интерфейса



<Клавиатура>((+A1A))



RS-232((+A1B))



USB_HID((+A1C))



USB_COM((+A1D))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.2.1 Язык клавиатуры



<США>((+B2A))



Итальянский((+B2B))



Испанский((+B2C))



French((+B2D))



Немецкий((+B2G))



Японский((+B2F))



Португальский((+B2G))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.2.1 Язык



Шведский((+B2I))



Венгерский((+B2H))



Датский((+B2K))



Норвежский((+B2J))



Турецкий((+B2M))



Голландский((+B2L))



Бельгийский((+B2O))



Английский ((+B2N))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.2.2 Функция Разрыв Клавиатуры

Эмуляция функциональ- ных клавиш



<Выкл.>((+B3A))



Вкл.((+B3B))

Эмуляция кл-ры



<Выкл.>((+B4A))



Вкл.((+B4B))

Режим ALT



<Выкл.>((+BCB))



Вкл.((+BCA))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Caps Lock



<Выкл.>((+B5A))



Вкл.((+B5B))

Num Lock



<Выкл.>((+B6A))



Вкл.((+B6B))

2.2.3 Межсимвольная задержка (По умолчанию: 00)



Приложение A (00H — 64H)((+B7A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.2.4 Добавление суффикса для кл-ры и USB



Нет((+B9A))



<CR>((+B9B))



Tab((+B9C))



ESC((+B9D))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.3.1 Параметры RS-232

Скорость передачи данных



2400((+C8B))



<9600>((+C8D))



4800((+C8C))



38400((+C8F))



19200((+C8E))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Биты данных



7 ((+C7B))



<8>((+C7A))

Стоповые биты



<1>((+C6A))



2((+C6B))

Четность



<Нет>((+C5A))



Нечетно((+C5B))



Четно((+C5C))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.3.2Добавление суффикса для RS232



Нет((+C9A))



<CR+LF>((+C9B))



CR((+C9C))



LF((+C9D))



TAB((+C9E))



STX/ETX((+C9F))



EOT((+C9G))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Настройка RS-232

Межсимвольная задержка (По умолчанию: 00)



Приложение A (00H — 64H)((+C2A))

Время задержки=данные*100(мс)

Задержка протокола потока данных (По умолчанию: 00)



Приложение A(00H—0AH)((+C4A))

Протокол потока данных



<Нет>((+C1A))



RTS/CTS((+C1B))



ACK/NAK((+C1C))



ВКЛ./ВЫКЛ.((+C1D))

Завершить настройку((+ENDF))





2.4 Режим считывания

Настройка перехода в режим ожидания

1. Сканируйте “Непрерывный/Реж. Ожидания Выкл.”
2. Сканируйте 2 символа из таблицы кодов ASCII из Приложения А
3. Сканируйте “End” из Приложения А
4. Сканируйте “Завершить настройку” для сохранения.
5. Единица измерения параметра - секунда.
Например:0*40 - 1 минута

По умолчанию - 0*В4 - это примерно 3 минуты.



Войти в режим настройки((+SETF))



Клавиша
Наж./Отж.((+E1A))



<Клавиша
Наж./Успешное считывание - Выкл.>((+E1B))



Непрерывный/Клавиша
Отж. ((+E1C))



Тест((+E1D))



Непрерывный/LED всегда
вкл.((+E1E))



Непрерывный/Реж. Ож.
Выкл.((+E1F))



Мигание Вкл.((+E1G))



Непрерывный/Без клавиши((+E1H))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Режим мигания(Опция)



<Выкл.>((+EFA))



10 сек((+EFC))



5 сек((+EFB))



20 сек((+EFE))



15 сек((+EFD))



30 сек((+EFF))



60 сек((+EFG))



Всегда Вкл.((+EFH))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



2.5 Настройка звукового сигнала

Вы можете настроить тон и продолжительность звукового сигнала. Кроме того, вы можете установить звук при загрузке и декодирования.

Частота (По умолчанию:09H)



Приложение
A(00-10H)((+E2A))

Регулировка тона (По умолчанию:04H)



Приложение
A(00-10H)((+E3A))

Звук при включении



<Вкл.>((+EBA))



ВЫКЛ.((+EBB))

Звук при успешном считывании



<Вкл.>((+ECA))



ВЫКЛ.((+ECB))

Завершить настройку((+ENDF))





2.6 Добавление префикса и суффикса

Настройка префикса и суффикса: Вы можете добавить до 10 символов ASCII перед данными штрих-кода. Когда параметр равен "0" - это означает что вам не надо добавлять первый и последний символы. Формат представлен ниже:

Префикс	Штрих-код	Суффикс
---------	-----------	---------

Процесс добавления первого и последнего символов к штрих-коду:

1. Сканируйте штрих-код "Войти в режим настройки" и "Добавление префикса".
2. Проверьте в таблице ASCII код первого и последнего символов.
3. Сканируйте штрих-код из таблицы ASCII в Приложении.
4. Сканируйте "Завершить настройку" для сохранения.

Добавление символов G1/G2: Вы можете добавить до 10 символов ASCII перед данными штрих-кода. Когда параметр равен "0" - это означает что вам не надо добавлять первый и последний символы.

1. Сканируйте штрих-код "Войти в режим настройки" и "Добавление символа G1".
2. Проверьте в таблице ASCII код первого и последнего символов.





-
3. Сканируйте штрих-код из таблицы ASCII в Приложении.
 4. Сканируйте “Завершить настройку” для сохранения.
 5. Повторите процесс для добавления G2.
 6. Сканируйте “Завершить настройку” для сохранения.

Позиция символов G1/G2: Выбрать позицию добавления символа. Вы не можете добавить символ если параметр равен “0”.

1. Сканируйте штрих-код “Войти в режим настройки” и “Позиция добавленного символа G1”
2. Проверьте в таблице ASCII код позиции добавления.
3. Сканируйте “Завершить настройку” для сохранения.
4. Повторите процесс для настройки позиции символа G2.
5. Сканируйте “Завершить настройку” для сохранения.

Передача типа кода: Если вашему приложению необходимо передавать идентификатор типа штрих-кода, вы должны задать параметр “Вкл.” для этой функции. Формат : ID + Данные штрих-кода.



Войти в режим настройки((+SETF))



Добавить префикс (По умолчанию:00)



Приложение A((+E4A))

Добавить суффикс (По умолчанию:00)



Приложение A((+E5A))

Добавление символа G1 (По умолчанию:00)



Приложение A((+E6A))

Добавление символа G2(По умолчанию:00)



Приложение A((+E7A))

Позиция символа G1(По умолчанию:00)



Приложение A((+E8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Передача типа штрих-кода



ВКЛ.((+EAA))



<Выкл.>((+EAB))

2.7 Другие настройки

Точность считывания: Вы можете настроить одинарное или двойное считывание перед передачей данных штрих-кода. Двойное считывание уменьшит ошибочные считывания.

Bar Reverse Output Installation.: This feature can read the highlight barcode.

Подтверждение считывания



<Одинарное>((+EDA))



Множественное
(Макс.:2)((+EDB))

Bar / Space Setting



<Bar = High>((+EEA))



Bar = Low((+EEB))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Laser Data Speed Up



<Вкл.>((+EFA))



ВЫКЛ.((+EFB))

Глава.3 Настройка штрих-кодов

3.1 UPC-A

Распознавание



ВЫКЛ.((+F1A))

Code ID (По умолчанию:F)



<20H-7EH>((+F2A))



<Вкл.>((+F1B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



UPC-A преобразовать в EAN-13



<Выкл.>((+F3A))



Вкл.((+F3B))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+F4A))



<Вкл.>((+F4B))

Не передавать первый ноль



<Выкл.>((+F5A))



Вкл.((+F5B))

Не передавать последний символ (По умолчанию:00)



<00H-0DH>((+F7A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Позиция Добавления(По умолчанию:00)



<00H-02H>((+F9A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.1 UPC-A

Add-Вкл. 2/5



<Нет>((+F8A))



2 символа((+F8B))



5 символов((+F8C))



2 или 5
символов((+F8D))



АВТО_Вкл.((+F8E))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.2 UPC-E

Распознавание



ВЫКЛ.((+G1A))



<Вкл.>((+G1B))

Code ID (По умолчанию:G)



<20H-7EH>((+G2A))

UPC-E преобразовать в UPC-A



<Выкл.>((+G3A))



ВКЛ.((+G3B))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+G4A))



<Вкл.>((+G4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый ноль



<Выкл.>((+G7A))



Вкл.((+G7B))

**Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)**



<00H-08H>((+G5A))

**Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)**



<00H-08H>((+G6A))

**Позиция Добавления
(По умолчанию:00)**



<00H-02H>((+G9A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.2 UPC-E

Add-Вкл. 2/5



<Нет>((+G8A))



2 символа((+G8B))



5 символов((+G8C))



**2 или 5
символов((+G8D))**



АВТО_Вкл.

((+G8E))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.3 EAN-13

Распознавание



ВЫКЛ.((+H1A))



<Вкл.>((+H1B))

Code ID (По умолчанию::H)



<20H-7EH>((+H2A))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+H3A))



<Вкл.>((+H3B))

Не передавать первый символ (По умолчанию:00)



<00H-0DH>((+H4A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



**Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)**



<00H-0DH>((+H5A))

**Позиция Добавления
(По умолчанию:00)**



<00H-02H>((+H8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.3 EAN-13

Add-Вкл. 2/5



<Нет>((+H6A))



2 символа((+H6B))



5 символов((+H6C))



2 or 5 символов((+H6D))



АВТО_Вкл.((+H6E))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



ISBN/ISSN

Преобразование



<Выкл.>((+H7A))



Вкл.((+H7B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.4 EAN-8

Распознавание



ВЫКЛ.((+I1A))



Code ID (По умолчанию:!) <Вкл.>((+I1B))



<20H-7EH>((+I2A))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+I3A))



<Вкл.>((+I3B))

Не передавать первый символ (По умолчанию:00)



<00H-08H>((+I4A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-08H>((+I5A))

Позиция Добавления
(По умолчанию:00)



<00H-02H>((+I7A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Add-Вкл. 2/5



<Нет>((+I6A))



2 символа((+I6B))



5 символов((+I6C))



2 или 5 символов((+I6D))



АВТО_Вкл.((+I6E))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.5 Code 39

Распознавание



ВЫКЛ.((+J1A))



<Вкл.>((+J1B))

Code ID (По умолчанию::J)



(20H-7EH)((+J2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+J3A))



ВКЛ.((+J3B))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+J4A))



<Вкл.>((+J4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Мин. Длина
(По умолчанию:01)



<01H-50H>((+J6A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+J7A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.5 Code 39

Формат



<Стандартный Code39>
((+J9A))



Полный ASCII Code39
((+J9B))

Передавать Старт/Стоп Символ



<Выкл.>((+JDA))



Вкл.((+JDB))

Конкатенация Code 39



<Выкл.>((+JFA))



Вкл.((+JFB))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ(По умолчанию:00)



<00H-32H>((+JAA))

Не передавать последний символ(По умолчанию:00)



<00H-32H>((+JBA))

Позиция Добавления(По умолчанию:00)



<00H-02H>((+JCA))

3.6 Codabar

Распознавание



ВЫКЛ.((+K2A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Code ID (По умолчанию::K)

<Вкл.>((+K1B))



<20H-7EH>((+K2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+K3A))

**Передача Контрольной
Суммы**

Вкл.((+K3B))



<Выкл.>((+K4A))



Вкл.((+K4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ(По умолчанию:00)



<00H-7EH)((+K6A))

Не передавать последний символ(По умолчанию:00)



<00H-7EH>((+K7A))

Позиция Добавления (По умолчанию:00)



<00H-02H>((+K8A))

3.6 Codabar

Тип Старт/Стоп Символа



<ABCD/ABCD>((+K8A))



Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



abcd/abcd((+K8B))



abcd/tn*e((+K8C))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



**Передавать Старт/Стоп
Символ**



ВЫКЛ.((+K9A))



<Вкл.>((+K9B))

**Мин. Длина (По умолча-
нию:06)**



<01H-50H>((+KAA))

**Макс. Длина (По
умолчанию:50H)**



<01H-50H>((+KBA))

3.7 Code93

Распознавание

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



ВЫКЛ.((+L1A))



<Вкл.>((+L1B))

Code ID По умолчанию:(L)



<20H-7EH>((+L2A))

Подтверждение



ВЫКЛ.((+L3A))



<Вкл.>((+L3B))

**Передача Контрольной
Суммы**



<Выкл.>((+L4A))



ВКЛ.((+L4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Позиция Добавления (По умолчанию:00)



<00H-02H>((+L9A))

Не передавать первый символ (По умолчанию:00)



<00H-7EH>((+L7A))

Не передавать последний символ (По умолчанию:00)



<00H-7EH>((+L8A))

Мин. Длина(По умолчанию:03)



<01H-50H>((+L5A))

Макс. Длина(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+L6A))

3.8 Code 128

Распознавание

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



ВЫКЛ.((+M1A))



<Вкл.>((+M1B))

Code ID (По умолчанию::M)



<20H-7EH>((+M2A))

Подтверждение



ВЫКЛ.((+M3A))



<Вкл.>((+M3B))

Передача Контрольной Суммы



<Выкл.>((+M4A))



ВКЛ.((+M4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ(По умолчанию:00)



<00H-7FH>((+M8A))

Не передавать последний символ(По умолчанию:00)



<00H-7FH>((+M9A))

Позиция Добавления По умолчанию:00



<00H-02H>((+MCA))

Мин. Длина(По умолчанию:03)



<01H-50H>((+MAA))

Макс. Длина(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+MBA))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



UCC/EAN128



<Выкл.>((+M6A))



Передавать FNC1

Вкл.((+M6B))



<Выкл.>((+M7A))



Конкатенация FNC2

Вкл.((+M7B))



<Выкл.>((+M5A))



Вкл.((+M5B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



IATA код



<Выкл.>((+V1A))



Вкл.((+V1B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.9 Interleaved 2 of 5

Распознавание



ВЫКЛ.((+N1A))



<Вкл.>((+N1B))

Code ID (По умолчанию: N)



<20H-7EH>((+N2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+N3A))



ВКЛ.((+N3B))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+N4A))



<Вкл.>((+N4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)



<00H-7EH>((+N5A))

Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-7EH>((+N6A))

Позиция Добавления
(По умолчанию:00H)



<00H-02H>((+N9A))

Мин. Длина
(По умолчанию:06)



<01H-50H>((+N7A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+N8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.10 Industrial 2 of 5

Распознавание



<Выкл.>((+O1A))



Вкл.((+O1B))

Code ID (По умолчанию: 0)



<00H-7EH>((+O2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+O7A))



Вкл.((+O7B))

Передача Контрольной Суммы



<Выкл.>((+O8A))



Вкл.((+O8B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)



<00H-32H>((+O5A))

Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-32H>((+O6A))

Позиция Добавления
(По умолчанию:00)



<00H-02H>((+O9A))

Мин. Длина
(По умолчанию:06)



<01H-50H>((+O3A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+O4A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.11 Matrix 2 of 5

Распознавание



<Выкл.>((+P1A))



Вкл.((+P1B))

Code ID (По умолчанию: P)



<20H-7EH>((+P2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+P3A))



Вкл.((+P3B))

Передача Контрольной Суммы



ВЫКЛ.((+P4A))



<Вкл.>((+P4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)



<00H-50H>((+P5A))

Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-50H>((+P6A))

Позиция Добавления



<00H-02H>((+P9A))

Мин. Длина
(По умолчанию:06)



<01H-50H>((+P7A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+P8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.12 China Post Code

Распознавание



<Выкл.>((+Q1A))



Вкл.((+Q1B))

Code ID (По умолчанию: Q)



<20H-7EH>((+Q2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+Q3A))



Вкл.((+Q3B))

Передача Контрольной Суммы



<Выкл.>((+Q4A))



Вкл.((+Q4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)



<00H-50H>((+Q5A))

Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-50H>((+Q6A))

Позиция Добавления
(По умолчанию:00)



<(00H-02H)>((+Q9A))

Мин. Длина
(По умолчанию:06)



<01H-50H>((+Q7A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+Q8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.13 MSI / Plessey

Распознавание



<Выкл.>((+R1A))



Вкл.((+R1B))

Code ID (По умолчанию: R)



<20H-7EH>((+R2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+R3A))



MOD 11/10((+R3D))



MOD 10((+R3B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



MOD 10/10((+R3C))

**Передача Контрольной
Суммы**



ВЫКЛ.((+R4A))



<Вкл.>((+R4B))

**Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)**



<00H-3CH>((+R5A))

**Не передавать последний символ
(По умолчанию:01)**



<00H-3CH>((+R6A))

**Позиция Добавления
(По умолчанию:00)**



<00H-02H>((+R9A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.13 MSI / Plessey

Мин. Длина
(По умолчанию:06)



<01H-50H>((+R7A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+R8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.14 CODE32

Распознавание



<Выкл.>((+S1A))



Вкл.((+S1B))

Code ID (По умолчанию: S)



<20H-7FH>((+S2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+S3A))



Вкл.((+S3B))

Передача Контрольной Суммы



<Выкл.>((+S4A))



Вкл.((+S4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)



<00H-0AH>((+S5A))

Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-0AH>((+S6A))

Позиция Добавления
(По умолчанию:00)



<00-02H>((+S7A))

Передавать "А"



<Выкл.>((+S8A))



Вкл.((+S8B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.15 Code 11

Распознавание



<Выкл.>((+T1A))



Вкл.((+T1B))

Code ID (По умолчанию: T)



<20H-7EH>((+T2A))

Подтверждение



<Выкл.>((+T3A))



Вкл.((+T3B))

Передача Контрольной Суммы



<Выкл.>((+T4A))



Вкл. ((+T4B))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Не передавать первый символ
(По умолчанию:00)



<00H-50H>((+T5A))

Не передавать последний символ
(По умолчанию:00)



<00H-50H>((+T6A))

Позиция Добавления



<00H-02H>((+T9A))

Мин. Длина
(По умолчанию:06)



<01H-50H>((+T7A))

Макс. Длина
(По умолчанию:50H)



<01H-50H>((+T8A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



3.16 RSS Code (опционально)

RSS-14

Распознавание



<Выкл.> ((+U1B))



Вкл. ((+U1A))

RSS-14 Limited

Распознавание



<Выкл.> ((+U2B))



Вкл. ((+U2A))

RSS-14 Expanded

Распознавание



<Выкл.> ((+U3B))



Вкл. ((+U3A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



**RSS преобразовать в
UPC/EAN**

Распознавание



<Выкл.> ((+U4B))



Вкл. ((+U4A))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



4.1 Wand type (опционально)

Output polarity



<Bar = High>((+D1A))



Bar =Low((+D1B))

Формат передачи данных



<Передавать в нормальном формате>((+D2A))



Передавать в формате Code 39((+D2B))



Передавать в формате Code 128 ((+D2C))

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



Скорость считывания



Низкая(5мс)

((+D3A))



Средняя(2мс)

((+D3B))



Высокая(0.5мс)

((+D3C))

Завершить настройку((+ENDF))





Приложение A - код ASCII



0



A



1



B



2



C



3



D



4



E



5



F



6



Y



Войти в режим настройки((+SETF))



7



N



8



9

Завершить настройку((+ENDF))





Таблица ASCII

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	G	w
8	BS	CAN	(8	H	X	h	x
9	HT	EM)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL





Приложение В -- Таблица Функциональных Клавиш

	0	1
0	NULL	CTRL
1	UP	F1
2	DOWN	F2
3	LEFT	F3
4	RIGHT	F4
5	PAGE UP	F5
6	PAGE DOWN	F6
7		F7
8	BS	F8
9	TAB	F9
A		F10
B	HOME	ESC
C	END	F11
D	ENTER	F12
E	INSERT	ALT
F	DELETE	SHIFT



Войти в режим настройки((+SETF))



Коды Функциональных Клавиш
(Включите Full CODE 39 перед считыванием)



UP(\$A)



F5(\$U)



F10(\$Z)



DELETE(\$O)



F1(\$Q)



PAGE
DOWN(\$F)



HOME(\$K)



ENTER(\$M)



DOWN(\$B)



F6(\$V)



ESC(\$A)



CTRL-L(\$G)



F2(\$R)



F7(\$W)



F11(\$B)



ALT-L(\$J)

Завершить настройку((+ENDF))



Войти в режим настройки((+SETF))



LEFT(\$C)



BS(\$H)



F12(%C)



SHIFT-L(\$P)



F3(\$S)



F8(\$X)



F13(%D)



RIGHT(\$D)



TAB(\$I)



INSERT(\$N)



F4(\$T)



F9(\$Y)



F14(%E)



PAGE
UP(\$E)

Завершить настройку((+ENDF))

