Методика настройки принтера BZB-2U для печати этикеток размером 58х40, при использовании Windows BZB драйвера версии 2.0 на примере OC WinXP.

1. Перед первым подключением принтера BZB2U, установите Godex Vista Win BZB драйвер принтера v2.0 для BZB-2U на ПК. В окне выбора модели, в самом низу списка - выберите модель "Godex BZB-2 203dpi", и нажав кнопку "Next" завершите процедуру установки драйверов.



2. Подключите USB кабель принтера к ПК и включите питание. При первом включении принтера, если на ПК ранее не было установлено никаких драйверов, на экране появиться окно "Мастер нового оборудования", где следует выбрать "Установку из указанного места" и нажать "Далее".



3. Далее выбрать меню: "Не выполнять поиск, Я сам выберу нужный драйвер" и нажать "Далее".

Задайте п	араметры поиска и установки.
ОВыло	олнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.
Испо по ум подж	льзуйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей юлчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболе эдящий драйвер.
	Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках)
	Включить следующее место поиска:
	E:\MSM7627_driver\android_usb_windows
💿 Не в	ыполнять поиск. Я сам выберч нчжный драйвер.
Этот Wind под х	переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. ows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее одящим для имеющегося оборудования.

4. Далее выбрать позицию: "Показать все устройства" и нажать "Далее". Следует дальше выбрать меню "Установить с диска", и нажав кнопку "Обзор" указать путь: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86 к файлу GDXEZVS.INF и нажать "OK".

Мастер но	Установка с диска 🛛 🔀
Выбери Вь им	Вставьте установочный диск изготовителя устройства и задайте соответствующий дисковод. Отмена
Изготови	Копировать файлы с диска: А:\ Обзор
Greenwich Grey Cell Grey Cell S	Поиск файла ? 🔀 Папка: 🗁 w32x86 🗸 🐼 🕐 🗇 🗰 +
🔄 Драйв	Имя Размер Тип
Сведен	З Папка с файлами : implementation : : <
	Тип: Сведения для установки Изменен: 21.09.2008 11:21 Размер: 4,50 КБ
	Имя файла: GDXEZVS.INF Открыть
No. a.r	Тип файлов: Сведения для установки (*.inf) 💽 Отмена

5. Появиться окно с выбором моделей, где необходимо выбрать модель Godex BZB-2 (203dpi) и нажать "Далее"

Мастер нового оборудования	
Выберите драйвер, который следует уста	ювить для этого устройства.
Выберите изготовителя устройства, его м имеется установочный диск с драйвером,	дель и нажмите кнопку "Далее". Если нажмите кнопку "Установить с диска".
Magaz	
Codev PZP 2 20246	888. (1997)
Godex EZ-1000W/N, 203dpi	
Godex EZ-1100 203dpi	
Godex EZ-1200 203dpi	~
Драйвер без цифровой подписи! Сведения о подписывании драйверов	Установить с диска)
Сведения о подписывании драйверов	

6. Несмотря на отсутствие у драйверов цифровой подписи на совместимость, согласиться с установкой и нажать кнопку **"Всё равно продолжить"**.





7. Дождитесь окончания процесса установки драйверов и по окончании нажмите кнопку "Готово".



8. Принтер также будет установлен в **"Диспетчере Устройств"** в разделе **"Контроллеры универсальной последовательной шины"** под именем **"Поддержка USB принтера"**.

🚇 Диспетчер устройств	Свойства: Поддержка USB принтера 🛛 🛛 🔀
Консоль Действие Вид Справка Сонсоль Действие Вид Справка Вид Справка Сопавка Справка С	Общие Драйвер Сведения СССТОЯНИЕ ИСТРОЙСТВА: Контроллеры универсальной последовательной шин Изготовитель: Microsoft Размещение: Размещение 0 (BZB-2U) Состояние устройства Устройство работает нормально. При наличии неполадок в работе устройства нажмите кнопку "Диагностика", чтобы запустить мастер диагностики. Диагностика
 Корневой USB концентратор Поддержка USB принтера 	ОК Отмена

9. Далее следует скачать программу **Godex Qlabel-II v.6.3** и запустить её на ПК. Все предыдущие версии рассчитаны только на работу с LPT интерфейсом и посему не годятся для BZB-2U.



10. На данном этапе, с помощью данной программы необходимо узнать на каком USB порту автоматические был установлен принтер BZB-2U. Для этого щёлкните мышкой в верхнем левом углу на иконке страницы, чтобы создать пустой макет этикетки



12. В меню "File", нажмите на позиции "Print"



13. В открывшимся окне можно увидеть номер USB порта, к которому подключился автоматически принтер. В данном случае: **Р01 – 1 номер USB порта**. Следует запомнить данный номер, для последующих настроек.

BZB Windows Application - BZB1	
Hie Edit View Object Draw Dbase Window Help B 2	Go 😔 🎒
📕 🗖 BZB 1	
Print	
Speed C 1 inch C 2 instead	Deg.
A Sequential Counter: 1	
Number of Copies: 1 Darkness: 5	
Will Printer Port C LPT1 C LPT2 C LPT3 C LPT4 O USB P01 *GODEX BZB-2U	-
Label Setup Cancel C	ж

14. Зайдите в папку "Принтеры и Факсы" и кликните правой кнопкой мышки по иконке с изображением принтера BZB-2 (203dpi), чтобы вызвать "Свойства принтера".



15. Выберите сверху вкладку "Порты". По умолчанию, драйвер будет настроен на использование порта LPT1. Следует поставить галку напротив того номера USB принтера, который был показан в программе Qlabel-II (в нашем случае - USB001). По окончании нажмите "Применить" и "ОК".

Godex BZB-2 203	8dpi Свойства		?
бщие Доступ По	рты Дополнительно	Безопасность	About
Godex BZB Выберите один или I	-2 203dpi несколько портов для	печати. Докумен	пы будуг
направлены в первы Порт	ий свободный порт из Описание	отмеченных в спі Принтер	иске.
HPLaserJetP	HP Standard TCP/I Standard TCP/IP Port		
□ IP_10.1.1.47	Standard TCP/IP Port		
☑ USB001	Virtual printer port fo	Godex BZB-2 2	03dpi
XPSPort:	Локальный порт	1	~
Добавить порт	9далить порт	Настройка	а порта
Разрешить двусти Разрешить группи	эронний обмен данныг ировку принтеров в пу	чи л	
	OK	Отмена	Примени

17. Далее создайте макет своей будущей этикетки. Следует зайти в меню "Принтеры и Факсы", и в левом верхнем углу, в меню "Файлы", выбрать позицию "Свойство Сервера".

Ъ Принтеры и факсы		
Файл Правка Вид И	ізбранное Сервис Справка	1
Установить принтер		» 🗸 »
Свойства сервера		~ ~
Настроить отправку фа	KCOB	💌 🛃 Переход
Создать ярлык Удалить Переименовать Свойства	Godex BZB-2 203	dpi
Закрыть		

18. Поставьте галку на позиции "Создать новую форму". Введите в окно "Имя формы" название макета, который будет использоваться далее во всех программах (например - 56х40).Внизу, в разделе "Описание размеров формы" в разделе "Размеры бумаги", следует выставить размеры этикетки (например: ширина 5.60 см, высота 4.00 см). Обратите внимание, что при использовании этикетки 58х40, максимальная ширина не может превышать 56 мм!!! В противном случае созданный макет - не появиться в окне выбора размеров в свойствах самого драйвера. По окончании, нажмите кнопки "Сохранить" и "Применить".

C DOMETICA.	cebseb i	ечати			
Формы Пор	гы Драйве	еры До	полнитель	ные парам	етры
Формы на: Я	RECEPTION				
16K 195x270 16K 197x273 16K 7.75x10.	mm mm 75in.				Удалить
56x40				×.	Сохранить
Имя формы: Создать н Определите п ее размеры, С Описание р	56х40 ювую форму новую форм а затем нах азмеров фо	у іу, задав кмите кн	новое имя юпку "Сохן	і и указав ранить".	
Система	единиц:	💿 ме	трическая	<u>О</u> бр	ританская
Размер	бумаги:	Поля с	бласти пе	чати:	
ширина:	5,60см	левое:	0,00см	верхнее:	0,00см
высота:	4,00см	правое:	0,00см	нижнее:	0,00см

19. Ещё раз, зайдите в **"Свойства принтера"**, кликнув правой кнопкой мышки на изображении принтера BZB-2 (203dpi) в папке **"Принтеры и Факсы"**, и нажмите на кнопку **"Настройка печати"**.

Выберите вкладку "**Paper**", и в окне "**Paper dimension**" выберите из списка ранее созданный и сохранённый макет свой этикетки, названный как в нашем случае **56х40**.

В настройке "Units" - выставите галку на позиции миллиметров (0.1мм), и в окне "Label Gap" выставите значение "25", что соответствует зазору между этикетками 2.5 мм. Если используется этикетка с зазорами, проверьте, чтобы стояла галка на позиции "Paper Gap/Tab" в разделе "Paper Sensing".

	Units © 0.01 inch © 0.1 mm Paper Sensing © Paper Gap/Tag © Black-Line
Paper Dimension 56x40 Width: Height: 560 400 Continuous Paper	Rotation Label Gap Image: Constraint of the second secon
elect label Edge Sensing me	thod to be used by the printer.

20. На соседней вкладке "Modification", можно увеличить или уменьшить яркость при печати, используя различные значения в окне "Head Temperature".

В этой же вкладке, можно уменьшить скорость распечатки этикеток, используя настройки "**Printer Speed**", и установить количество копий, при распечатке - используя настройку "**№** of Labels". По окончании всех настроек следует нажать кнопки "Применить" и "ОК".

No. of Labels	Head Temperature
Print Speed	Label Quantity Per Cut
- Serial Numbers Serial Number settings	
Selecting the Head Temperature to Default Help	change the density of print output.

21. На вкладке "**Print**" с помощью настройки "**Forward Label**" можно указать значение в миллиметрах насколько должна дополнительно выезжать этикетка после распечатки.

Go de	ex BZB	2 203dpi H	астройк	а печати	?
Fc Ba	Paper inter Opti Peel/Si Cutter orward La	bel (mm)	About	a. a.	R
Ac	0 Ivanced User (Commands	Ha	lftone Features Halftone Sett Halftone Adjus	ings
Sele	ct an opt efault	ion if fitted to yo	our printer.		
		٦	ОК	Отмена	Примени

22. Теперь, нажав кнопку "Пробная печать", принтер должен распечатать логотип операционной системы Windows, что свидетельствует о правильной работоспособности принтера и настроек драйвера.

)бщие	Доступ	Порты	Дополнительно	Безопасность	About
3		Godex BZ	°B-2 203dpi		
Разме	цение:				
Комме	нтарий:				
Моделі	5 .	Godex BZ	B-2 203dpi		
Bosm	ожности				
Цвет	: Нет		Использу	јемая бумага:	
Двус	торонняя	я печать: Н	Іет		~
Сшив	атель: Н	ет данных			
Скор	ость: Нет	г данных			
Макс	имально	е разреше	эние:		~
		Г	астройка печати	Пробная	печать

Если принтер распечатывает одну этикетку, останавливается и загорается красный светодиод, следует откалибровать датчик края этикетки по методике, описанной в разделе **Форум - F.A.Q:** <u>http://www.scancode.ru/forum/topic/24/576/</u>

23. Можно попробовать распечатать этикетку из программы **MS Word**. Для этого следует выбрать в меню выбора принтеров принтер "Godex BZB-2 203dpi".

имя:	server\Xerox Phaser 3435	5 PCL 6		▼ <u> </u>	войства
состояние: тип:	\\server\Xerox Phaser 3435	PCL 6		Найти	и принтер
порт: заметки:	Godex BZB-2 203dpi			П п <u>е</u> чаті Д двусто	» в файл оронн <u>я</u> я печать
 все текущая помера: Введите разделенначинае 	Nitro PDF Creator			азобрат <u>ь</u> п	о копиям
Наприме	р: 1, 3, 5–12 или p1s1, p1s2, p1s3-р	0853	Масштаб		
па <u>п</u> ечатать: Эключить:	Документ Все страницы диаразона		число страниц на листе:	1 страница	~
			по размеру страницы:	Текуший	

24. В настройках "Параметров Страницы", во вкладке "Размер бумаги" следует выбрать из списка вместо бумаги по умолчанию "А4", макет ранее созданной этикетки "56х40".

Пола Размер бумаги Источник бумаги Размер бумаги: Бохача Стальные страницы: Подача бумаги Остальные страницы: По умолч. По умолч. Рарег Feeder По умолч. Образец Остальные страницы: Остальные страницы:	раметры	страницы	_	_	_	?
Размер <u>б</u> умаги: <u>56х40</u> <u>Ш</u> ирина: 5,6 см <u>В</u> ысота: 4 см Подача бумаги По умолч. Рарег Feeder Образец	Поля	Размер бумаги	Источник бу	/маги		
Бах40 ✓ Ширина: 5,6 см Высота: 4 см Подача бумаги Остальные страницы: По умолч. По умолч. Рарег Feeder По умолч. Образец Образец	Размер <u>б</u> уг	иаги:				
Ширина: 5,6 см Высота: 4 см Подача бумаги Первая страница: По умолч. Рарег Feeder Образец Образец Стальные страницы: По умолч. Рарег Feeder Остальные страницы: По умолч. Рарег Feeder Остальные страницы: По умолч. Рарег Feeder Образец	56x40		~			
Высота: 4 см 💭	Ширина:	5,6 см	*			
Подача бумаги Первая страница: По умолч. Paper Feeder Oбразец	<u>В</u> ысота:	4 см				
Первая страница: Остальные страницы: По умолч. По умолч. Paper Feeder Paper Feeder	Подача бу	маги				
По умолч. Paper Feeder Dofpaseu	Первая с	траница:		<u>О</u> стальные ст	раницы:	
Образец	По умол Paper Fe	ч. eeder	~	По умолч. Paper Feeder	ŝ	<u>^</u>
	Эбразец -		~			~
Применить: ко всему документу 💌 Параметры печати.	Применит <u>ь</u>	2: КО ВСЕМУ ДО	кументу 🔽		Параметры	печати

25. Во вкладке "Поля", следует выставить все отступы в позицию "0" (ноль). На экране рабочее поле уменьшиться до указанных размеров макета этикетки.

Поля Раз	мер бумаги 🛛 Источ	ник бумаги		
Поля				
Вер <u>х</u> нее:	0 см 😒	<u>Н</u> ижнее:	0 см	
Л <u>е</u> вое:	0 см 😒	Пр <u>а</u> вое:	0 см	-
Перепле <u>т</u> :	0 см 🚔	Положение переплета:	Слева	~
Ориентация -				
Страницы —				
Страницы — не <u>с</u> колько с	траниц: Об	ычный		
Страницы не <u>с</u> колько с Образец	траниц: 06	ычный		

26. Наберите какой-либо текст, и произведите распечатку тестовой этикетки.

