



Настройки для чтения сложных штрихкодов (акцизные марки) для сканеров Newland HR2081, HR3280 и FR4080.

[Прочитать сверху вниз.](#)



@SETUPE1

Вход в режим настроек



@INTERF3

Клавиатура интерфейса USB



@KBWCTY0

**** США (английский)**



@KBWPOR3

**** 4 мс**



@QRCECI0

Отключение отправки QR ECI



@SETUPE0

**** Выход**